

Przed przystąpieniem wykonywania robót należy uzgodnić z inwestorem i nadzorem inspektorem nadzoru sposób odbioru zakrytych robót budowlanych oraz sposób udokumentowania tych odbiorów.